

Purificateur d'air Hygeolis

Ne masque pas les odeurs, **les détruit !**



**Mano
Médical**

Medical equipment for veterinarians

Une filtration ultra-performante au service de l'hygiène de votre clinique



Hygeolis aspire l'air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° pour une efficacité optimale, qu'il soit posé ou fixé au mur.

Les enjeux de la qualité (physique, chimique et bactériologique) de l'air dans les cliniques vétérinaires



Protéger les équipes

- ✓ Sécurité au travail
- ✓ Prévention des maladies professionnelles



Protéger les animaux

- ✓ Limitation des contaminations croisées
- ✓ Utilisation dans tous les espaces de la clinique (chenil, accueil, etc.)



Améliorer les conditions de travail et d'accueil

- ✓ Élimination des odeurs
- ✓ Bien-être des équipes
- ✓ Valorisation de l'établissement



Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Destruction des odeurs et des micro-organismes



Efficace

- ▶ Fonctionnement en continu ou en profondeur (mode Clean Booster)
- ▶ Bloc-filtre composé d'un filtre biocide et d'un filtre à charbon actif très haute densité
- ▶ 3 vitesses selon la taille de la pièce

Économique

- ▶ Consommables longue durée
- ▶ Faible consommation d'énergie (3W en faible vitesse)

Ergonomique

- ▶ Léger et facilement transportable
- ▶ Plug & Play (prise standard 220V)
- ▶ Silencieux
- ▶ Contrôlable à distance (télécommande)

Écoconçu

- ▶ Fabrication française 
- ▶ Structure monomatériau sans colorant, ni colle, ni peinture et totalement recyclable



Technologie brevetée

Utilisable partout où les odeurs persistent, Hygeolis est l'assurance d'un air sain et propre au quotidien, sans parfum ni produits chimiques, grâce à sa technologie de filtration exclusive.



Hygeolis - Purificateur d'air révolutionnaire



Une technologie exclusive maîtrisée à l'oxygène actif

Cette technologie exclusive (activable/désactivable) permet de générer de façon maîtrisée de l'oxygène actif, détergent naturel, en proposant 2 modes de traitement :

- **En continu** (mode 1)

Ce mode offre un traitement de l'air grâce à une faible émission régulière d'oxygène actif.

- **Clean Booster** (mode 2)

Ce mode élimine en seulement 30 minutes les micro-organismes présents dans l'air (virus, bactéries, etc.) et les odeurs indésirables.

Ce traitement de fond génère une quantité plus importante d'oxygène actif, permettant une efficacité optimale lorsque **la pièce est inoccupée.**

MODE
CLEAN
BOOSTER
30 MIN

• Caractéristiques techniques :

▶ Surface traitée :	Conseillée : 30 m ² - maximale : 45 m ²
▶ Dimensions (hxlxp)	23 x 23 x 19 cm
▶ Poids (filtre inclus)	4,2 kg
▶ Puissance min/max absorbée	3 - 12 W
▶ Vitess de ventilation	3
▶ Débit d'air max	150 m ³ /heure
▶ Niveau sonore min/max	35 -52 dB
▶ Fixation murale sécurisée	Incluse
▶ Alimentation	220V ou 12V / 50 - 60 Hz
▶ Indice de protection	IP23
▶ Bloc-filtres	Préfiltre interchangeable bactéricide, acaricide, virucide ISO 18184 et NF G39-011 Filtre à charbon actif Très Haute Densité
▶ Technologie à l'oxygène actif activable	• Mode 1 : Traitement de l'air en continu • Mode 2 : Traitement de l'air en profondeur (Clean Booster 30 min)
▶ Réglages	Sur l'appareil ou via la télécommande
▶ Indicateurs	État d'usure des filtres ON/OFF/Veille



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com